Bedienungsanleitung LED Stripe

BLULAXA®

Bevor Sie den LED Stripe installieren, lesen Sie sich aufmerksam die Installationshinweise durch. Halten Sie sich bitte an diese Hinweise.

Achtung! Vor Beginn der Installation/Deinstallation immer die Spannungsversorgung ausschalten!

Sicherheitshinweise:

1. **Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.**
2. **Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.**
3. **Niemals mehrere oder andere Arten von Geräten an das Netzteil anschließen.**
4. **Das Anschlusskabel darf nicht ausgetauscht werden. Wird es auf irgendeine Weise beschädigt, muss das Produkt entsorgt werden.**
5. **Der LED Stripe darf nur in trockenen Innenräumen (analog IP20) verwendet werden.**
6. **Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass keine Beschädigungen vorliegen. Bei Beschädigung irgendeiner Art darf die Inbetriebnahme nicht erfolgen.**
7. **Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung, Wartung oder der Verwendung von ungeeignetem Werkzeug entstehen. Benutzen Sie für die Installation das mitgelieferte Zubehör.**
8. **Keine Änderungen und/oder Modifizierungen an dem Produkt und dessen Zubehör vornehmen.**
9. **Wenn das Produkt nicht in Benutzung ist, immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.**
10. **Druckfehler und Änderungen an dem Produkt, der Verpackung oder der Bedienungsanleitung behalten wir uns vor.**
11. **Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Garantie, siehe auch unter:**

    www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen

Montage

Hinweise

Die Montage des LED Stripes erfolgt mithilfe des doppelseitigen Klebebands, welche sich an der Rückseite des LED Stripes befindet. Für bestmögliches Klebeverhalten sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von öligen oder fettigen Rückständen sein.

1. Bei Bedarf kann die Länge des LED Stripes durch Abschneiden an den entsprechenden Markierungen angepasst werden. Diese sind im Abstand von 10 cm (2,5 cm bei den RGB-Stripes) über die gesamte Länge des LED Stripes verteilt.



2. Die Schutzfolie vom Klebeband an der Rückseite des LED Stripes entfernen und den LED Stripe an der gewünschten Stelle fest andrücken, ohne die LEDs zu berühren.
3. Bei RGB- Stripes den Kontakt der LED Steuereinheit an den Stripe anschließen.



4. Bei RGB- Stripes das Netzteil an die LED-Steuereinheit anschließen.
5. Das Netzteil in eine geeignete Steckdose stecken.

Fernbedienung (nur bei der RGB-Version)

A) [☼] Helligkeit erhöhen oder schneller Lichteffekt.
B) [☼] Helligkeit senken oder langsamer Lichteffekt.
C) [OFF] Aus
D) [ON] An
E) [B] Blaues Licht
F) [W] Weißes Licht
G) [FLASH] Lichteffekt
H) [STROBE] Lichteffekt
I) [FADE] Lichteffekt
J) [SMOOTH] Lichteffekt
K) Farbnuancen
L) [R] Rotes Licht
M) [G] Grünes Licht



Hinweis: Beim Einschalten befindet sich des LED Stripes immer im zuletzt eingestellten Modus. (nur bei der RGB-Version)

1. Zum Einschalten der Lichtleiste auf [ON] (D) drücken.
2. Auf [☼] (A) Helligkeit erhöhen oder schneller Lichteffekt.
3. Auf [☼] (B) Helligkeit senken oder langsamer Lichteffekt.
4. Mit den folgenden Tasten lässt sich die Farbe des Lichts einstellen:
5. [R] (L) = Rot.
6. [G] (M) = Grün.
7. [B] (E) = Blau.
8. [W] (F) = Weiß.
9. (K) = 12 Nuancen des RGB-Spektrums.
10. Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl des Lichteffekts:
11. [FLASH] (G): 3 Farben, die ohne sichtbaren Übergang wechseln.
12. [STROBE] (H): Farben, die sachte ineinander übergehen.
13. [FADE] (I): 8 Farben, die sachte ineinander übergehen.
14. [SMOOTH] (J): 7 Farben, die ohne sichtbaren Übergang wechseln.
15. Zum Ausschalten des LED Stripes den [OFF]-Knopf (C) betätigen.

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Werkstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Wichtige Hinweise:
Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.
Dieses Produkt kann zur Entsorgung an den Hersteller kostenfrei zurückgeführt werden.
Vor der Entsorgung der Fernbedienung ist der Endnutzer verpflichtet, die Batterien zu entnehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Entsorgungsstellen sind mit diesem Logo gekennzeichnet:

BATTERIEN UND ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Stand 06/23

HWH electronic
HWH Elektronische Bauteile GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

MAIL info@hwh-electronic.com
WEB www.hwh-electronic.com
FON +49 (0) 5063 27 12 16
FAX +49 (0) 5063 27 12 12

GF: Maximilian Haßenpflug, Roman Kopp
Registernummer: HRB 203167
Umsatzsteuer-ID: DE133556722
WEEE-Rg-Nr.: 68131480

No touching!